

# eTrex® Touch 25/35



Manuale Utente

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, eTrex® e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ANT+®, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB® e GSC™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. microSD™ e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

NMEA® è un marchio registrato della National Marine Electronics Association. NMEA 2000® e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati della National Marine Electronics Association.

Questo prodotto è certificato ANT+°. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

## **Sommario**

Introduzione1
Panoramica del dispositivo
Installazione delle batterie AA
Informazioni sulla batteria
Accensione del dispositivo
Uso del touchscreen
Schermata principale
Utilizzo del menu del tasto di accensione 1
Tracce
Creazione di un registro traccia
Personalizzazione del registro tracce
Navigazione con TracBack®
Salvataggio della traccia corrente
Visualizzazione delle informazioni sulle tracce
Visualizzazione del grafico elevazione di una traccia
Salvataggio di una posizione su una traccia
Archiviazione delle tracce salvate 2
Cancellazione della traccia corrente
Eliminazione di una traccia
Waypoint
Creazione di un waypoint
Ricerca di un waypoint
Modifica di un waypoint
Eliminazione di un waypoint
Aumento della precisione della posizione di un waypoint 3
Proiezione di un waypoint3
Percorsi3
Creazione di un percorso3
Modificare il nome di un percorso
Modifica di un percorso
Visualizzazione di un percorso sulla mappa
Visualizzazione del percorso attivo
Navigazione di un percorso al contrario
Garmin® Adventures
Invio di file a BaseCamp
Creazione di un'avventura 4
Iniziare un'avventura4
Menu Dove si va? 4
Mappe opzionali
Ricerca di una posizione vicino a un'altra posizione
Ricerca di un indirizzo4
Navigazione 4
Navigazione verso una destinazione
Interruzione della navigazione
Acquisizione del segnale satellitare4
Navigazione con la mappa
Navigazione di un percorso automobilistico 5
Navigazione con la bussola
Calibrazione della bussola
Indicatore di percorso
Uomo a mare
Navigazione con Punta e vai
Grafico elevazione
Navigazione verso un punto del grafico5
Modifica del tipo di grafico
Reimpostazione del grafico di elevazione
Calibrazione dell'altimetro barometrico
Geocache

Download delle geocache	
Come applicare un filtro all'elenco delle geocache	
Creazione e salvataggio di un filtro per geocache	
Modifica di un filtro per geocache personalizzato	
Navigazione verso una geocache	
chirp™Attivazione della ricerca del chirp	
·	
Ricerca di una geocache tramite chirp	
Registrazione di un tentativo	
Applicazioni	
Invio e ricezione di dati in modalità wireless	
Impostazione degli allarmi di prossimità	
Calcolo dell'area di una zona	
Uso della calcolatriceVisualizzazione del calendario e dei dati astronomici	
Impostazione di un allarme	
Avvio del timer per il conto alla rovescia	
Apertura del cronometro	
Pagina Satellite	
Modifica della visualizzazione satellitare	7
Spegnimento del GPS	
Simulazione di una posizione	
Controllo di una action cam VIRB®	7
Notifiche del telefono	
Associazione di uno smartphone al dispositivo	
Come nascondere le notifiche	7
Fitness	7
Corsa a piedi o in bici con il dispositivo	7
Cronologia	8
Visualizzazione di un'attività	
Eliminazione di un'attività	
Utilizzo di Garmin Connect	
Accessori fitness opzionali	
Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca	
Obiettivi di forma fisica	
Impostazione delle zone di frequenza cardiaca	
Personalizzazione del dispositivo	
Regolazione dell'intensità della retroilluminazione	
Blocco del touchscreen	
Sblocco del touchscreen	
Impostazione della sensibilità del touchscreen	
Impostazioni dello schermo	
Configurazione delle mappe Impostazioni generali delle mappe	
Impostazioni generali delle mappe	
Personalizzazione dei campi dati e dei display	
Attivazione dei campi dati della mappa	
Personalizzazione dei campi dati	
Personalizzazione dei pannelli	
Profili	
Selezionare un profilo1	
Creazione di un profilo personalizzato1	0
Modifica del nome di un profilo	
Eliminazione di un profilo1	
Impostazioni del sistema	
Info su GPS e GLONASS	~
Impostazioni dello schermo	
Impostazioni di aspetto	0
Impostazione dei toni del dispositivo	0
Importazioni della tracca	0 0 0
Impostazioni delle tracce	0 0 0
Impostazioni di calcolo del percorso1	0 0 0 0
Impostazioni di calcolo del percorso	0 0 0 0 0
Impostazioni di calcolo del percorso1	0 0 0 0 0

Impostazioni dell'ora	11
Impostazioni di geocaching	
Impostazioni dei sensori ANT+	11
Impostazioni per il fitness	
Impostazione del profilo utente fitness	
Contrassegno dei lap in base alla distanza	
Impostazioni nautiche	
Impostazione degli allarmi nautici	12
Reimpostazione dei dati	
Ripristino dei valori predefiniti delle impostazioni	12
specifiche	12
Ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di pagina	12
	40
specifiche	12
Info sul dispositivo	12
Caratteristiche tecniche	12
Assistenza e aggiornamenti	12
Impostazione di Garmin Express	12
Ulteriori informazioni	12
Registrazione del dispositivo	
Informazioni sulla batteria	
Come ottimizzare la durata della batteria	12
Attivare la modalità di risparmio energetico	
Conservazione a lungo termine	
Manutenzione del dispositivo	13
Pulizia del dispositivo	
Pulizia del touchscreen	
Immersione subacquea	
Gestione dei dati	
Tipi di file	
Installazione di una scheda di memoria	
Collegamento del dispositivo al computer	
Trasferimento di file al dispositivo	
Eliminazione dei file	13
Scollegamento del cavo USB	14
Risoluzione dei problemi	
Reimpostazione del dispositivo	
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	
Appendice	14
tempe	
Campi dati	
Calcolo delle zone di frequenza cardiaca	
•	
Indice	1/

i Sommario

## Introduzione

#### **ATTENZIONE**

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

## Panoramica del dispositivo



1	Tasto di accensione
2	Porta mini-USB (sotto il cappuccio protettivo)
3	Anello di apertura e chiusura della batteria
4	Alloggiamento scheda microSD™ (sotto lo sportello del vano della batteria)

## Installazione delle batterie AA

Il dispositivo portatile funziona utilizzando due batterie AA (non incluse). Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH o al litio.

- Ruotare il D-ring in senso antiorario, quindi sollevare il coperchio per rimuoverlo.
- 2 Inserire due batterie AA rispettando la polarità.



3 Riposizionare il coperchio della batteria e ruotare il D-ring in senso orario

#### Informazioni sulla batteria

#### **▲ ATTENZIONE**

La temperatura operativa del dispositivo può superare quella di alcuni tipi di batterie. Le batterie alcaline possono presentare problemi se esposte alle alte temperature.

Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere le batterie.

#### **AVVISO**

Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali preposte.

#### **AVVERTENZA**

Le batterie alcaline perdono una quantità significativa della loro capacità al diminuire della temperatura. Utilizzare batterie al litio

quando si utilizza il dispositivo a temperature estremamente basse.

## Accensione del dispositivo

Tenere premuto 🖒.

#### Uso del touchscreen

- · Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Effettuare ogni selezione del touchscreen con un'azione separata.
- Selezionare per tornare alla pagina precedente.
- Selezionare per tornare al menu principale.
- Selezionare = per visualizzare le voci di menu specifiche della pagina che si sta visualizzando.

#### Schermata principale



1	Attività
2	Dove si va?
3	Impostazioni attività

# Utilizzo del menu del tasto di accensione

Prima di poter utilizzare alcune funzioni, selezionare il tasto di accensione.

Dal menu del tasto di accensione è possibile accedere a molte funzioni, come Track Manager, Waypoint Manager e geocaching.

In una schermata, selezionare O, quindi selezionare una funzione.

#### Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro traccia contiene informazioni sui punti del percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota per ogni punto.

#### Creazione di un registro traccia

- 1 Selezionare un'attività.
- 2 Dopo che le barre dell'indicatore GPS diventano verdi, selezionare Avvia.
- 3 Dopo l'attività, far scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo.
- 4 Selezionare Stop.
  - Viene visualizzata la pagina di riepilogo dei dati.
- 5 Scorrere in verticale per visualizzare tutti i dati (opzionale). SUGGERIMENTO: è possibile selezionare il nome della traccia per modificarla.

Introduzione 1

- 6 Selezionare un'opzione:

## Personalizzazione del registro tracce

È possibile personalizzare il modo in cui il dispositivo visualizza e registra le tracce.

- 1 Selezionare Traccia corrente > 1.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per cambiare il colore della linea della traccia sulla mappa, selezionare Colore.
  - Per visualizzare una linea sulla mappa ad indicare la traccia, selezionare Mostra su mappa.
- 3 Selezionare ≡ > Configura tracce > Metodo registrazione.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per registrare le tracce a intervalli variabili e creare una rappresentazione ottimale, selezionare Auto.
  - Per registrare le tracce a una distanza specifica, selezionare Distanza.
  - Per registrare le tracce a un orario specifico, selezionare Orario.
- 5 Selezionare Scala.
- 6 Esequire un'operazione:
  - Se si seleziona Auto per Metodo registrazione, selezionare un'opzione per impostare la frequenza di registrazione delle tracce.

**NOTA:** se si utilizza l'intervallo **Frequenza massima**, le tracce saranno molto dettagliate, ma la memoria si esaurirà più velocemente.

 Se si seleziona Distanza oppure Orario per Metodo registrazione, immettere un valore e selezionare .

## Navigazione con TracBack®

Durante la navigazione, è possibile tornare indietro all'inizio della traccia. Questo procedimento può essere utile se si cerca il modo di tornare al campo o all'inizio del percorso.

1 Selezionare Track Manager > Traccia corrente > **☑** > TracBack.

La mappa visualizza il percorso con una linea magenta, un punto di partenza e un punto di arrivo.

2 Navigare utilizzando la mappa o la bussola.

## Salvataggio della traccia corrente

- 1 Selezionare Track Manager > Traccia corrente.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare Per salvare l'intera traccia.
  - Selezionare = > Salva porzione, quindi selezionare una porzione.

# Visualizzazione delle informazioni sulle tracce

- 1 Selezionare Track Manager.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare 3.

L'inizio e la fine della traccia vengono contrassegnate da bandierine.

4 Selezionare la barra delle informazioni nella parte superiore della schermata.

Vengono visualizzate le informazioni relative alla traccia.

# Visualizzazione del grafico elevazione di una traccia

- 1 Selezionare Track Manager.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare

## Salvataggio di una posizione su una traccia

- 1 Selezionare Track Manager.
- Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare 3
- 4 Selezionare una posizione sulla traccia.
- 5 Selezionare la barra delle informazioni nella parte superiore della schermata.

Vengono visualizzate le informazioni relative alla posizione.

6 Selezionare ► > OK.

#### Modifica del colore della traccia

È possibile modificare il colore di una traccia per migliorare la visualizzazione sulla mappa o confrontarla con un'altra traccia.

- 1 Selezionare Track Manager.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Colore.
- 4 Selezionare un colore.

## Archiviazione delle tracce salvate

Per liberare spazio in memoria, è possibile archiviare le tracce salvate.

- 1 Selezionare Impostazione > Tracce > Impostazione avanz. > Archiviazione automatica.
- 2 Selezionare Se pieno, Tutti i giorni o Settimanali.

#### Cancellazione della traccia corrente

- Nella schermata della traccia corrente, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- 2 Selezionare Stop > ₩ > Cancella.

#### Eliminazione di una traccia

- 1 Selezionare Track Manager.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare = > Elimina > Elimina.

## Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

## Creazione di un waypoint

È possibile salvare una posizione come waypoint.

- 1 Toccare una posizione sulla mappa.
- **2** Selezionare la casella di testo delle informazioni. Viene visualizzata la pagina di revisione.
- 3 Selezionare .
- 4 Se necessario, selezionare un campo per modificarlo.
- 5 Selezionare Salva.

## Ricerca di un waypoint

- 1 Selezionare Waypoint Manager.
- 2 Selezionare un waypoint dall'elenco.
- 3 Se necessario, selezionare per limitare la ricerca.

2 Waypoint

- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare Scrivi nome per eseguire la ricerca utilizzando il nome del waypoint.
  - Selezionare Seleziona simbolo per eseguire la ricerca utilizzando il simbolo del waypoint.
  - Selezionare Cerca vicino per eseguire la ricerca vicino a una posizione trovata di recente, un altro waypoint, la posizione corrente o a un punto sulla mappa.
  - Selezionare Ordina per visualizzare l'elenco dei waypoint in base alla distanza più vicina o in ordine alfabetico.

## Modifica di un waypoint

Prima di modificare un waypoint, è necessario crearlo.

- 1 Selezionare Waypoint Manager.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare un elemento da modificare, ad esempio il nome.
- 4 Inserire la nuova informazione e selezionare ✓.

## Eliminazione di un waypoint

- 1 Selezionare Waypoint Manager > = > Elimina.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Elimina > Sì.

## Aumento della precisione della posizione di un waypoint

È possibile rifinire la posizione di un waypoint per maggiore precisione. Durante il calcolo della media, il dispositivo utilizza diverse letture della stessa posizione e ne calcola la media per ottenere un riferimento più preciso.

- 1 Selezionare Waypoint Manager.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare = > Media di posizione.
- 4 Passare alla posizione del waypoint.
- 5 Selezionare Avvia.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Quando la barra di stato di sicurezza raggiunge il 100%, selezionare Salva.

Per risultati ottimali, raccogliere da 4 a 8 esempi relativi al waypoint, aspettando almeno 90 minuti tra l'uno e l'altro.

## Proiezione di un waypoint

È possibile creare una nuova posizione proiettando la distanza e la direzione da un punto contrassegnato alla nuova posizione.

- 1 Selezionare Waypoint Manager.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare = > Proietta waypoint.
- 4 Immettere il rilevamento e selezionare ✓.
- 5 Selezionare un'unità di misura.
- 6 Immettere la distanza e selezionare ✓.
- 7 Selezionare Salva.

#### Percorsi

Un percorso è una sequenza di waypoint o posizioni che conduce alla destinazione finale.

### Creazione di un percorso

- 1 Selezionare Pianifica percorso > Crea percorso > Selez. primo punto.
- 2 Selezionare una categoria.

- 3 Selezionare il primo punto nel percorso.
- 4 Selezionare Usa > Selez. punto success..
- 5 Ripetere i passi 2-4 per aggiungere tutti i punti nel percorso.
- 6 Selezionare 5 per salvare il percorso.

## Modificare il nome di un percorso

- 1 Selezionare Pianifica percorso.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Cambia Nome.
- 4 Immettere il nuovo nome.

## Modifica di un percorso

- 1 Selezionare Pianifica percorso.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Modifica percorso.
- 4 Selezionare un punto.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per visualizzare il punto sulla mappa, selezionare Modifica.
  - Per modificare l'ordine dei punti sul percorso, selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.
  - Per aggiungere un ulteriore punto alla traccia selezionare Inserisci.

Il punto aggiuntivo viene inserito prima del punto che si sta modificando.

- · Per rimuovere il punto dalla traccia, selezionare Rimuovi.
- 6 Selezionare 5 per salvare il percorso.

## Visualizzazione di un percorso sulla mappa

- 1 Selezionare Pianifica percorso.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Mappa.

## Eliminazione di un percorso

- 1 Selezionare Pianifica percorso.
- Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Elimina percorso.

## Visualizzazione del percorso attivo

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare Percorso attivo.
- Selezionare un punto del percorso per visualizzare ulteriori dettagli.

## Navigazione di un percorso al contrario

- 1 Selezionare Pianifica percorso.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Inverti rotta.

## Garmin® Adventures

È possibile creare avventure per condividere i propri viaggi con amici, familiari e la comunità Garmin. È possibile raggruppare elementi correlati in avventure. Ad esempio, è possibile creare un'avventura dell'ultima escursione. L'avventura può contenere il registro traccia del viaggio, le foto del viaggio e le geocache scovate. È possibile utilizzare BaseCamp™ per creare e gestire le proprie avventure. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web adventures.garmin.com.

**NOTA:** BaseCamp non è disponibile in alcuni modelli di dispositivo.

Percorsi 3

## Invio di file a BaseCamp

- 1 Aprire BaseCamp.
- 2 Collegare il dispositivo al computer.

Sui computer Windows®, il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile o dispositivo portatile e la scheda di memoria potrebbe essere visualizzata come una seconda unità rimovibile. Sui computer Mac®, il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzati come dischi installati.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che le unità del dispositivo non vengano visualizzate correttamente. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento alla documentazione del sistema operativo.

- 3 Aprire l'unità o il volume Garmin o della scheda di memoria.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un elemento da un dispositivo collegato e trascinarlo alla Raccolta o a un elenco.
  - In BaseCamp, selezionare Dispositivo > Ricevi dalla periferica e selezionare il dispositivo.

## Creazione di un'avventura

Prima di poter creare un'avventura e inviarla al dispositivo, è necessario scaricare BaseCamp sul computer e trasferire una traccia dal dispositivo al computer (*Invio di file a BaseCamp*, pagina 4).

- 1 Aprire BaseCamp.
- 2 Selezionare File > Nuovo > Garmin Avventure.
- 3 Selezionare una traccia, quindi selezionare Successivo.
- 4 Se necessario, aggiungere elementi da BaseCamp.
- 5 Compilare i campi obbligatori per denominare e descrivere l'avventura.
- **6** Per modificare la foto di copertina dell'avventura, selezionare **Cambia**, quindi selezionare una foto differente.
- 7 Selezionare Fine.

## Iniziare un'avventura

Prima di poter iniziare un'avventura, è necessario inviare un'avventura da BaseCamp al dispositivo.

- 1 Selezionare Avventure.
- 2 Selezionare un'avventura.
- 3 Selezionare Avvia.

## Menu Dove si va?

È possibile utilizzare il menu Dove si va? per trovare una destinazione da raggiungere. Non tutte le categorie del menu Dove si va? sono disponibili in tutte le aree e mappe.

### Mappe opzionali

È possibile utilizzare mappe aggiuntive con il dispositivo, ad esempio le immagini satellitari BirdsEye, BlueChart® g2 e le mappe dettagliate di City Navigator®. Le mappe dettagliate possono contenere punti di interesse aggiuntivi, quali ristoranti e servizi nautici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://buy.garmin.com o contattare il rivenditore Garmin.

# Ricerca di una posizione vicino a un'altra posizione

- Nella schermata dell'attività, selezionare Q > = > Cerca vicino.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare una posizione.

#### Ricerca di un indirizzo

È possibile utilizzare le mappe opzionali di City Navigator per cercare indirizzi.

- 1 Selezionare Dove si va? > Indirizzi.
- 2 Selezionare il paese o lo stato, se necessario.
- 3 Inserire la città o il CAP.

**NOTA:** non tutti i dati mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

- 4 Selezionare la città.
- 5 Inserire il numero civico.
- 6 Inserire la via.

## **Navigazione**

È possibile seguire percorsi e tracce, raggiungere un waypoint, una geocache, il luogo rappresentato in una foto o qualsiasi posizione salvata nel dispositivo. Per raggiungere la destinazione, è possibile utilizzare la mappa o la bussola.

## Navigazione verso una destinazione

- 1 Nella schermata di un'attività, selezionare Q.
- Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una destinazione.
- 4 Selezionare Vai.
  - La mappa si apre e riporta il percorso contrassegnato da una linea color magenta.
- **5** Navigare utilizzando la mappa (*Navigazione con la mappa*, pagina 4) o la bussola (*Navigazione con la bussola*, pagina 5).

#### Interruzione della navigazione

- 1 Dalla mappa o dalla bussola, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- 2 Selezionare Stop.

### Acquisizione del segnale satellitare

Prima di poter utilizzare le funzioni di navigazione GPS, come la registrazione di una traccia, è necessario acquisire i segnali satellitari. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. L'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

- 1 Tenere premuto 🖒.
- 2 Selezionare un'attività.
- 3 Attendere finché le barre dell'indicatore GPS non diventano verdi.

## Navigazione con la mappa

- 1 Avviare la navigazione verso una destinazione (*Navigazione* verso una destinazione, pagina 4).
- 2 Selezionare Mappa.

Un triangolo blu rappresenta la posizione dell'utente sulla mappa. Durante gli spostamenti, il triangolo blu si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero).

- 3 Eseguire una o più operazioni:
  - Selezionare e trascinare la mappa per visualizzare aree differenti.
  - Selezionare + e per ingrandire e ridurre la mappa.
  - Selezionare una posizione sulla mappa (rappresentata da uno spillo), quindi selezionare la barra delle informazioni nella parte superiore della schermata per visualizzare informazioni sulla posizione selezionata.

Menu Dove si va?

#### Navigazione di un percorso automobilistico

Prima di poter navigare un percorso automobilistico, è necessario acquistare e caricare le mappe City Navigator.

- 1 Selezionare Modifica profilo > Autoveicolo.
- 2 Selezionare una destinazione.
- 3 Navigare utilizzando la mappa.

Le svolte vengono visualizzate nella barra di testo nella parte superiore della mappa. I toni audio segnalano le svolte sul percorso.

## Navigazione con la bussola

Durante la navigazione verso una destinazione, A punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando.

- 1 Avviare la navigazione verso una destinazione (*Navigazione* verso una destinazione, pagina 4).
- 2 Selezionare Bussola.
- 3 Girare finché ▲ non punta verso la parte superiore della bussola, quindi continuare a spostarsi in quella direzione per raggiungere la destinazione.

#### Calibrazione della bussola

#### **AVVERTENZA**

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Per migliorare la precisione della direzione, non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio veicoli, edifici o cavi elettrici posizionati ad altezza uomo.

Il dispositivo è già stato calibrato in fabbrica e utilizza, per impostazione predefinita, la calibrazione automatica. Se la bussola presenta un funzionamento irregolare, ad esempio in seguito a spostamenti su lunghe distanze o sbalzi di temperatura, è possibile calibrare la bussola manualmente.

- 1 Selezionare Bussola.
- 2 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare = > Calibraz. bussola > Avvia.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Indicatore di percorso

L'indicatore di percorso è utile in caso di navigazione sull'acqua o quando non sono presenti grandi ostacoli sul percorso. Consente inoltre di evitare pericoli su entrambi i lati della rotta, ad esempio secche o rocce sommerse.

Per attivare l'indicatore di percorsi, dalla bussola, selezionare Impostazione > Direzione > Linea navigaz./Indicatore > Ind. deviazione (CDI).



L'indicatore di percorso ① indica la posizione in relazione a una linea di percorso che conduce alla destinazione. L'indicatore di deviazione (CDI) ② fornisce l'indicazione di deviazione (destra o sinistra) dal percorso. La scala ③ si riferisce alla distanza tra i punti ④ sull'indicatore di deviazione, che indica la distanza dal percorso.

# Salvataggio e avvio della navigazione verso una posizione Uomo a mare

È possibile salvare una posizione uomo a mare (MOB), quindi avviare automaticamente la navigazione verso di essa.

- 1 Selezionare Uomo a mare > Avvia. Viene visualizzata la mappa che mostra il percorso verso la posizione MOB. L'aspetto predefinito del percorso è una linea magenta.
- 2 Navigare utilizzando la mappa (*Navigazione con la mappa*, pagina 4) o la bussola (*Navigazione con la bussola*, pagina 5).

## Navigazione con Punta e vai

È possibile puntare il dispositivo su un oggetto distante, bloccare la direzione e creare un percorso per raggiungerlo.

- 1 Selezionare Punta e vai.
- 2 Puntare il dispositivo su un oggetto.
- 3 Selezionare Memorizza direzione > Imposta percorso.
- 4 Navigare utilizzando la bussola.

### Grafico elevazione

Per impostazione predefinita, il grafico elevazione visualizza il dislivello della distanza percorsa. Per personalizzare le impostazioni di quota, consultare *Impostazioni dell'altimetro*, pagina 11. È possibile toccare qualsiasi punto del grafico per visualizzarne i dettagli.

#### Navigazione verso un punto del grafico

- 1 Selezionare Grafico elevazione.
- 2 Selezionare un singolo punto del grafico.
- Selezionare 5.
- 4 Selezionare la barra delle informazioni nella parte superiore della schermata.
- **5** Navigare utilizzando la mappa (*Navigazione con la mappa*, pagina 4) o la bussola (*Navigazione con la bussola*, pagina 5).

#### Modifica del tipo di grafico

È possibile modificare il grafico elevazione per visualizzare la pressione e la quota in base a tempo e distanza.

- Selezionare Grafico elevazione.
- 2 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare ≡ > Modifica tipo graf..
- 3 Selezionare un'opzione.

#### Reimpostazione del grafico di elevazione

- 1 Selezionare Grafico elevazione.
- 2 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare ≡ > Reimp > Elimina traccia corr. > Cancella.

#### Calibrazione dell'altimetro barometrico

Il dispositivo è già stato calibrato in fabbrica e utilizza, per impostazione predefinita, la calibrazione automatica. È possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione barometrica corretta.

- 1 Raggiungere una posizione in cui la quota o la pressione barometrica siano note.
- 2 Selezionare Grafico elevazione.
- 3 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare ≡ > Calibraz. altimetro.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Navigazione 5

## Geocache

Una geocache è come un tesoro nascosto. La funzione Geocaching consiste nello scovare tesori nascosti tramite coordinate GPS pubblicate online dai rispettivi proprietari.

## Download delle geocache

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/geocaching.
- 3 Se necessario, creare un account.
- 4 Eseguire l'accesso.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per individuare e scaricare geocache sul dispositivo.

# Come applicare un filtro all'elenco delle geocache

È possibile filtrare l'elenco delle geocache in base a determinati fattori, ad esempio il livello di difficoltà.

- 1 Selezionare Geocaching > Filtro rapido.
- 2 Selezionare uno o più elementi da filtrare.
- 3 Personalizzare le impostazioni, quindi selezionare 5.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per applicare il filtro all'elenco dei geocache, selezionare Ricerca.
  - Per salvare il filtro, selezionare 5.

#### Creazione e salvataggio di un filtro per geocache

È possibile creare e salvare filtri personalizzati per geocache in base a fattori specifici. Una volta impostato il filtro, è possibile applicarlo all'elenco delle geocache.

- 1 Selezionare Impostazione > Geocaching > Impostazione filtro > Crea filtro.
- 2 Selezionare le opzioni di filtro.
- 3 Selezionare **5**.

Il filtro viene denominato automaticamente.

#### Modifica di un filtro per geocache personalizzato

- 1 Selezionare Impostazione > Geocaching > Impostazione filtro.
- 2 Selezionare un filtro.
- 3 Selezionare un elemento da modificare.

### Navigazione verso una geocache

- 1 Selezionare Geocaching > Trova un geocache.
- 2 Selezionare una geocache.
- 3 Selezionare Vai.
- 4 Navigare utilizzando la mappa (Navigazione con la mappa, pagina 4) o la bussola (Navigazione con la bussola, pagina 5).

#### chirp™

Un chirp è un piccolo accessorio di Garmin programmato e lasciato in una geocache. È possibile utilizzare il proprio dispositivo per trovare un chirp in una geocache. Per ulteriori informazioni sul chirp, consultare il *Manuale Utente del chirp* all'indirizzo www.garmin.com.

## Attivazione della ricerca del chirp

- 1 Selezionare Impostazione > Geocaching.
- 2 Selezionare Ricerca chirp™ > Attivato.

#### Ricerca di una geocache tramite chirp

- 1 Selezionare Geocaching > Trova un geocache.
- 2 Selezionare una geocache.

- 3 Selezionare Vai.
- **4** Navigare utilizzando la mappa (*Navigazione con la mappa*, pagina 4) o la bussola (*Navigazione con la bussola*, pagina 5).
  - Quando ci si trova entro la distanza di circa 10 m (32,9 piedi) dalla geocache che contiene un chirp, vengono visualizzati i dettagli del chirp.
- 5 Se necessario, selezionare Geocaching > Mostra dett. chirp™.
- 6 Se disponibile, selezionare Vai per accedere alla fase successiva della geocache.

## Registrazione di un tentativo

È possibile registrare i risultati di un tentativo di individuare la geocache. È possibile verificare alcune geocache all'indirizzo www.opencaching.com.

- 1 Selezionare Geocaching > Registra tentativo.
- 2 Selezionare Trovato, Non trovata, o Riparaz, necessaria.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per raggiungere una geocache nelle vicinanze, selezionare Trova prox più vicino.
  - Per interrompere la registrazione, selezionare Fatto.
  - Per inserire un commento sulla ricerca della cache o sulla cache stessa, selezionare Modifica commento, quindi inserire il commento e selezionare ✓.
  - Per valutare una geocache, selezionare Valuta geocache, quindi inserire una valutazione per ciascuna categoria. Per caricare la propria valutazione, è possibile accedere all'indirizzo www.opencaching.com.

## **Applicazioni**

#### Invio e ricezione di dati in modalità wireless

Per poter condividere i dati in modalità wireless, è necessario trovarsi entro la distanza di 3 metri (10 piedi) da un dispositivo compatibile.

Quando associato ad un dispositivo o ad uno smartphone compatibile, il dispositivo può inviare o ricevere dati utilizzando la tecnologia wireless ANT+°. È possibile condividere waypoint, geocache, percorsi e tracce.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo.

- 1 Selezionare Condivisione wireless.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare Invia, quindi selezionare un tipo di dati.
  - Selezionare Ricevi, per ricevere dati da un altro dispositivo. È necessario che l'altro dispositivo compatibile stia tentando di inviare dati.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Impostazione degli allarmi di prossimità

Gli allarmi di prossimità avvisano l'utente quando si trova entro il raggio di azione specificato di una determinata posizione.

- 1 Selezionare Allarmi di prossimità > Crea allarme.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare Usa.
- 5 Inserire un raggio e selezionare ✓.

Quando si immette un'area con un allarme di prossimità, il dispositivo emette un segnale acustico.

Geocache Geocache

### Calcolo dell'area di una zona

- 1 Selezionare Calcolo area > Avvia.
- 2 Percorrere il perimetro dell'area da calcolare.
- 3 Al termine, selezionare Calcola.

#### Uso della calcolatrice

Il dispositivo è dotato di una calcolatrice standard e di una calcolatrice scientifica.

Selezionare Calcolatrice.

# Visualizzazione del calendario e dei dati astronomici

È possibile visualizzare l'attività del dispositivo, ad esempio data e ora di memorizzazione del waypoint, nonché le informazioni astronomiche relative a sole e luna, caccia e pesca.

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Per visualizzare l'attività del dispositivo per giorni specifici, selezionare Calendario.
  - Per visualizzare le informazioni su alba, tramonto, sorgere e calare della luna, selezionare Sole e Luna.
  - Per visualizzare i periodi migliori previsti per la caccia e la pesca, selezionare Caccia e pesca.
- 3 Selezionare un giorno.

## Impostazione di un allarme

Se il dispositivo non è attualmente utilizzato, è possibile impostare l'accensione del dispositivo a una determinata ora.

- 1 Selezionare Sveglia.
- 2 Selezionare + e per impostare l'ora.
- 3 Selezionare Attiva allarme.
- 4 Selezionare un'opzione.

L'allarme si attiva all'orario selezionato. Se al momento dell'allarme il dispositivo è spento, esso si accende e attiva l'allarme.

## Avvio del timer per il conto alla rovescia

- 1 Selezionare Sveglia > = > Timer.
- 2 Selezionare + e per impostare l'ora.
- 3 Selezionare Avvia timer.

## Apertura del cronometro

Selezionare Cronometro.

### Pagina Satellite

Nella pagina Satellite viene visualizzata la posizione corrente, la precisione GPS, le posizioni dei satelliti e la potenza del segnale.

## Modifica della visualizzazione satellitare

- 1 Selezionare Satellite.
- 2 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare =.
- 3 Selezionare Traccia in alto per modificare la visualizzazione satellitare con la traccia corrente orientata verso la parte superiore dello schermo.
- 4 Selezionare Multicolore per assegnare un colore specifico al satellite visualizzato e alla relativa barra di potenza del segnale.

### Spegnimento del GPS

1 Selezionare Satellite.

#### Simulazione di una posizione

- 1 Selezionare Satellite.
- 3 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare ≡ > Imp. pos. su mappa.
- 4 Selezionare una posizione.
- 5 Selezionare Usa.

#### Controllo di una action cam VIRB®

Prima di poter utilizzare la funzione telecomando VIRB, è necessario attivare l'impostazione del telecomando sulla videocamera VIRB. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale Utente delle serie VIRB*.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo.

- 1 Accendere la videocamera VIRB.
- 2 Nel dispositivo, selezionare VIRB.
- 3 Attendere che il dispositivo si colleghi alla videocamera VIRB.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per registrare un video, trascinare la barra del cursore verso l'alto.
  - Per scattare una foto, selezionare .

#### Notifiche del telefono

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo.

Le notifiche del telefono richiedono uno smartphone compatibile da associare al dispositivo. Quando il telefono riceve dei messaggi, vengono inviate delle notifiche sul dispositivo.

#### Associazione di uno smartphone al dispositivo

Prima di poter associare lo smartphone al dispositivo, è necessario scaricare e installare l'app Garmin Connect™ Mobile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com /intosports/apps.

- 1 Tenere lo smartphone compatibile a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- 2 Sullo smartphone compatibile, attivare la tecnologia wireless Bluetooth<sup>®</sup>.
- 3 Aprire l'app Garmin Connect Mobile.
- 4 Selezionare Impostazione > Bluetooth > Assoc. disp. mobile.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Come nascondere le notifiche

Le notifiche vengono attivate per impostazione predefinita quando si associa il dispositivo a uno smartphone compatibile. È possibile nascondere le notifiche in modo che non vengano visualizzate sullo schermo del dispositivo.

Selezionare = > Bluetooth > Notifiche > Nascondi.

#### **Fitness**

#### Corsa a piedi o in bici con il dispositivo

Prima di intraprendere una corsa a piedi o in bici utilizzando il dispositivo, è necessario impostare il profilo fitness (*Selezionare un profilo*, pagina 10).

Fitness 7

È possibile personalizzare i display e i campi dati per le proprie attività di fitness (*Personalizzazione dei campi dati e dei display*, pagina 9).

- 1 Se è in corso la registrazione di una traccia, selezionare Traccia corrente > ■.
  - È possibile salvare o eliminare la traccia corrente.
- 2 Selezionare 🖰 > Impostazione > Tracce > Impostazione avanz. > Formato file.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare Tracce (GPX) per registrare l'attività come traccia tradizionale che può essere visualizzata sulla mappa e utilizzata per la navigazione.
  - Selezionare Attività (FIT) per registrare l'attività con le informazioni di fitness (ad esempio i Lap) su misura per Garmin Connect.
  - Selezionare Entrambi (GPX/FIT) per registrare contemporaneamente i dati in entrambi i formati. Questa impostazione utilizza maggiore spazio in memoria.
- 4 Selezionare 🖰 > Cronometro > Avvia.
- 5 Iniziare a correre o a pedalare.
- 6 Al termine della corsa, selezionare Stop.
- 7 Selezionare Reimp > Salva.

## Cronologia

La cronologia include la data, l'ora, la distanza, le calorie, la velocità o il passo medio, le salite, le discese e le informazioni sul sensore ANT+ opzionale.

**NOTA:** la cronologia non viene registrata quando il timer non è attivo o è in pausa.

Quando la memoria del dispositivo è piena, viene visualizzato un messaggio. Il dispositivo non elimina o sovrascrive automaticamente la cronologia. È possibile caricare periodicamente la cronologia in Garmin Connect (*Utilizzo di Garmin Connect*, pagina 8) oppure BaseCamp (*Garmin*° *Adventures*, pagina 3) per tenere traccia di tutti i dati sulle attività.

#### Visualizzazione di un'attività

- 1 Selezionare Cronologia attività.
- 2 Selezionare un'attività.
- 3 Selezionare Modifica.

#### Eliminazione di un'attività

- 1 Selezionare Cronologia attività.
- 2 Selezionare un'attività.
- 3 Selezionare Elimina > Sì.

#### **Utilizzo di Garmin Connect**

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garminconnect.com/start.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Accessori fitness opzionali

Con il dispositivo, è possibile utilizzare accessori fitness opzionali, inclusa fascia cardio o sensore cadenza. Tali accessori utilizzano la tecnologia wireless ANT+ per inviare dati al dispositivo.

Per poter utilizzare l'accessorio fitness con il dispositivo, è necessario installarlo attenendosi alle istruzioni fornite.

#### Associazione dei sensori ANT+

Per poter effettuare l'associazione, è necessario indossare la fascia cardio o installare il sensore.

Il dispositivo è compatibile con la fascia cardio, il sensore cadenza e velocità GSC™ 10 e con il sensore della temperatura

wireless tempe™. È possibile personalizzare un campo dati per visualizzare i dati del sensore.

- 1 Posizionare il dispositivo entro la portata (3 m) del sensore. NOTA: mantenersi a 10 m da altri sensori ANT+ durante l'associazione.
- 2 Selezionare Impostazione > Sensore ANT.
- 3 Selezionare il sensore.
- 4 Selezionare Cerca nuovo.

Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del sensore passa da Ricerca a Connesso.

## Suggerimenti per l'associazione di accessori ANT+ al dispositivo Garmin

- Verificare che l'accessorio ANT+ sia compatibile con il dispositivo Garmin.
- Prima di associare l'accessorio ANT+ al dispositivo Garmin, allontanarsi 10 m (32,9 piedi) da altri accessori ANT+.
- Posizionare il dispositivo Garmin nella portata di 3 m (10 piedi) dall'accessorio ANT+.
- Dopo la prima associazione, il dispositivo Garmin riconosce automaticamente l'accessorio ANT+ ogni volta che questo viene attivato. Questa procedura viene eseguita automaticamente all'accensione del dispositivo Garmin e richiede solo alcuni secondi quando gli accessori sono attivati e funzionano correttamente.
- Una volta associato, il dispositivo Garmin riceve i dati solo dall'accessorio e l'utente può avvicinarsi agli altri accessori.

# Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca

Molti atleti utilizzano le zone di frequenza cardiaca per misurare e aumentare la propria potenza cardiovascolare e migliorare il proprio livello di forma fisica. Con zona di frequenza cardiaca si intende un intervallo definito di battiti cardiaci al minuto. Le cinque zone di frequenza cardiaca comunemente riconosciute vengono numerate da 1 a 5 in base alla crescente intensità. Solitamente, le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in base a percentuali della frequenza cardiaca massima.

#### Obiettivi di forma fisica

Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può essere utile per misurare e migliorare il proprio livello di forma in base ai sequenti principi.

- Il cuore è un ottimo parametro di riferimento per misurare l'intensità dell'esercizio.
- Allenarsi in determinate zone di frequenza cardiaca può contribuire al miglioramento della capacità cardiovascolare e della forza.
- Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può evitare il sovrallenamento e ridurre il rischio di danni fisici.

Se si conosce la propria frequenza cardiaca massima, è possibile utilizzare la tabella (*Calcolo delle zone di frequenza cardiaca*, pagina 16) per stabilire la zona di frequenza cardiaca ottimale per i propri obiettivi.

In caso contrario, utilizzare uno dei calcolatori disponibili su Internet per individuare la propria frequenza cardiaca massima. Presso alcune palestre e alcuni centri fitness è possibile effettuare un test che misura la frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età.

### Impostazione delle zone di frequenza cardiaca

Prima che il dispositivo possa determinare le zone di frequenza cardiaca, è necessario impostare il profilo utente fitness (*Impostazione del profilo utente fitness*, pagina 11).

È possibile regolare manualmente le zone di frequenza cardiaca in base ai propri obiettivi (*Obiettivi di forma fisica*, pagina 8).

1 Selezionare Impostazione > Fitness > Zone FC.

8 Fitness

- 2 Inserire la frequenza cardiaca massima e minima per la zona 5
  - La frequenza cardiaca massima per ciascuna zona si basa sulla frequenza cardiaca minima della zona precedente. Ad esempio, se si inserisce 167 come frequenza cardiaca minima per la zona 5, il dispositivo utilizza 166 come frequenza massima per la zona 4.
- 3 Inserire la frequenza cardiaca minima per le zone 4-1.

## Personalizzazione del dispositivo

## Regolazione dell'intensità della retroilluminazione

L'uso prolungato della retroilluminazione riduce drasticamente la durata delle batterie. È possibile ridurre la luminosità della retroilluminazione per ottimizzare la durata della batteria.

**NOTA:** è possibile ridurre la luminosità della retroilluminazione quando la batteria è scarica.

- 1 Selezionare ()
- 2 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare il livello di retroilluminazione.

Il dispositivo può riscaldarsi se il valore impostato per la retroilluminazione è elevato.

### Blocco del touchscreen

Affinché lo schermo non venga toccato inavvertitamente, è necessario bloccarlo.

Selezionare () > 6.

#### Sblocco del touchscreen

Selezionare ( ) > a.

# Impostazione della sensibilità del touchscreen

È possibile adattare la sensibilità del touchscreen alla propria attività.

- 1 Selezionare Impostazione > Accessibilità > Sensibilità touch.
- 2 Selezionare un'opzione.

**SUGGERIMENTO:** è possibile verificare le impostazioni del touchscreen con e senza guanti in base all'attività.

### Impostazioni dello schermo

Selezionare Impostazione > Schermo.

**Timeout retroilluminazione**: consente di regolare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga disattivata.

Acquisizione schermata: consente di salvare l'immagine sullo schermo del dispositivo.

Risparmio batteria: consente di ridurre il consumo della batteria ed estendere la durata della stessa spegnendo lo schermo al timeout della retroilluminazione (*Attivare la modalità di risparmio energetico*, pagina 12).

## Configurazione delle mappe

È possibile attivare o disattivare le mappe attualmente caricate sul dispositivo.

Selezionare Impostazione > Mappa > Configura mappe.

#### Impostazioni generali delle mappe

Selezionare Impostazione > Mappa > Generale.

Dettaglio: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

- Orientamento: consente di regolare la visualizzazione della mappa sulla pagina. L'opzione Nord in alto mostra il nord nella parte superiore della pagina. L'opzione Traccia in alto consente di visualizzare la direzione del viaggio corrente nella parte superiore della schermata. L'opzione Modalità Autoveicolo consente di visualizzare la prospettiva di un autoveicolo con la direzione di viaggio nella parte superiore.
- **Display**: consente di selezionare un display da visualizzare sulla mappa. In ciascun dashboard, vengono visualizzate informazioni diverse sul percorso e sulla posizione.
- Rilievo ombreggiato: consente di visualizzare (se disponibile) o meno un rilievo con ombreggiatura sulla mappa.
- **Zoom automatico**: consente di impostare lo zoom automatico sullo schermo.

#### Impostazioni avanzate della mappa

Selezionare Impostazione > Mappa > Impostazione avanz..

- Velocità mappa: consente di regolare la velocità con cui viene rielaborata la mappa. Una velocità superiore di rielaborazione della mappa riduce la durata della batteria.
- **Testo di guida**: consente di impostare quando visualizzare il testo di guida sulla mappa.
- Seleziona veicolo: consente di impostare l'icona della posizione, che rappresenta la posizione dell'utente sulla mappa. L'icona predefinita è un piccolo triangolo blu.
- **Livelli zoom**: consente di regolare il livello di zoom da utilizzare per la visualizzazione degli elementi della mappa. Gli elementi della mappa non vengono visualizzati quando il livello di zoom della mappa è superiore al livello selezionato.
- **Dimensioni testo**: consente di impostare le dimensioni testo relative agli elementi della mappa.

# Personalizzazione dei campi dati e dei display

Nei campi dati vengono visualizzate informazioni sulla posizione o su altri dati specifici. I pannelli sono raggruppamenti di dati personalizzati utili per operazioni generali o specifiche, quali ad esempio il geocaching.

È possibile personalizzare i campi dati e le icone della mappa, della bussola, del computer di viaggio e della pagina di stato.

#### Attivazione dei campi dati della mappa

- Nella mappa, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare > Imposta mappa > Generale > Display.
- 2 Selezionare un campo dati.

#### Personalizzazione dei campi dati

Prima di poter modificare i campi dei dati mappa, è necessario attivarli (*Attivazione dei campi dati della mappa*, pagina 9).

- 1 Selezionare una pagina.
- 2 Selezionare un campo dati.
- 3 Selezionare una categoria di campo dati e un campo dati. Ad esempio, selezionare Dati di viaggio > Velocità media di movimento.

#### Personalizzazione dei pannelli

- 1 Selezionare una pagina.
- 2 Nella mappa, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionare > Imposta mappa > Generale > Display.
- 3 Selezionare un pannello.

#### **Profili**

Impostando i profili è possibile ottimizzare il dispositivo in base al tipo di utilizzo. Ad esempio, le impostazioni e le

visualizzazioni sono diverse quando si utilizza il dispositivo per la caccia invece che per il geocaching.

I profili vengono associati alle schermate delle attività, inclusa la schermata iniziale.

Quando si utilizza un profilo e si modificano impostazioni quali i campi dati o le unità di misura, le modifiche vengono salvate automaticamente nel profilo.

#### Selezionare un profilo

Quando si cambia attività, le impostazioni sono diverse per ciascun profilo.

- 1 Nella schermata iniziale, scorrere lo schermo in orizzontale.
- 2 Selezionare un profilo.

#### Creazione di un profilo personalizzato

È possibile personalizzare le impostazioni e i campi dati per un'attività o un viaggio particolare.

- 1 Selezionare Impostazione > Profili > Crea nuovo profilo > OK.
- 2 Personalizzare le impostazioni e i campi dati.

#### Modifica del nome di un profilo

- 1 Selezionare Impostazione > Profili.
- 2 Selezionare un profilo.
- 3 Selezionare Modifica nome.
- 4 Immettere il nuovo nome.

#### Eliminazione di un profilo

- 1 Selezionare Impostazione > Profili.
- 2 Selezionare un profilo.
- 3 Selezionare Elimina.

## Impostazioni del sistema

Selezionare Impostazione > Sistema.

Sistema satellitari: consente di impostare il sistema dei satelliti su GPS, Sistema satellitari (*Info su GPS e GLONASS*, pagina 10) o su Modo demo (GPS disattivato).

WAAS/EGNOS: consente di impostare il sistema su Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Per informazioni sul WAAS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS/waas .html.

**Lingua testo**: consente di impostare la lingua del testo del dispositivo.

**NOTA:** la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa.

**Modo USB**: consente di impostare l'uso del modo di archiviazione di massa o del modo Garmin quando il dispositivo viene connesso a un computer.

Tipo batteria AA: consente di impostare il tipo di batteria per il dispositivo.

#### Info su GPS e GLONASS

L'impostazione predefinita per il sistema satellitare è GPS. È possibile utilizzare Sistema satellitari per prestazioni ottimizzate in ambienti difficili e per acquisire più rapidamente la posizione. L'uso del GPS e del GLONASS può aumentare maggiormente il consumo della batteria rispetto al solo uso del GPS.

## Impostazioni dello schermo

Selezionare Impostazione > Schermo.

**Timeout retroilluminazione**: consente di regolare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga disattivata.

Acquisizione schermata: consente di salvare l'immagine sullo schermo del dispositivo.

**Risparmio batteria**: consente di ridurre il consumo della batteria ed estendere la durata della stessa spegnendo lo schermo al timeout della retroilluminazione (*Attivare la modalità di risparmio energetico*, pagina 12).

## Impostazioni di aspetto

Selezionare Impostazione > Aspetto.

**Modo**: consente di impostare uno sfondo chiaro, scuro o di passare automaticamente dall'uno all'altro in base all'ora di alba e tramonto della posizione corrente.

**Colore diurno**: consente di impostare il colore per le selezioni effettuate in modalità giorno.

Colore notturno: consente di impostare il colore per le selezioni effettuate in modalità notte.

## Impostazione dei toni del dispositivo

È possibile personalizzare toni per messaggi, tasti, avvisi delle svolte e allarmi.

- 1 Selezionare Impostazione > Toni.
- 2 Selezionare un tono per ogni tipo udibile.

## Impostazioni delle tracce

Selezionare Impostazione > Tracce.

**Metodo registrazione**: consente di impostare un metodo di registrazione della traccia. L'opzione Auto consente di registrare le tracce a intervalli variabili per crearne una rappresentazione ottimale.

**Scala**: consente di impostare un intervallo di registrazione del registro tracce. La registrazione frequente dei punti crea tracce più dettagliate, ma riempie più rapidamente il registro tracce.

**Auto Pause**: consente di sospendere automaticamente il rilevamento quando non si è in movimento.

Avvio automatico: consente di avviare automaticamente la registrazione di una traccia quando il dispositivo ha acquisito i satelliti.

Impostazione avanz.: consente di configurare l'archiviazione automatica, la registrazione dei dati del viaggio, scegliere il formato per la registrazione di un registro tracce e reimpostare i dati del viaggio.

### Impostazioni di calcolo del percorso

Il dispositivo calcola percorsi ottimizzati in base al tipo di attività che si sta eseguendo. Le impostazioni di calcolo del percorso disponibili variano in base all'attività selezionata.

Selezionare Impostazione > Calcolo Percorso.

Attività: consente di impostare un'attività per il calcolo del percorso. Il dispositivo calcola percorsi ottimizzati in base al tipo di attività che si sta eseguendo.

Transizioni percorso: consente di impostare la modalità di calcolo da un punto del percorso a quello successivo. Questa impostazione è disponibile solo per alcune attività. Distanza consente di dirigersi verso il punto successivo del percorso quando ci si trova a una determinata distanza dal punto corrente.

Tieni su strada: consente di bloccare il triangolo blu, che rappresenta la posizione dell'utente sulla mappa, sulla strada più vicina.

## Impostazioni della direzione

È possibile personalizzare le impostazioni della bussola.

Selezionare Impostazione > Direzione.

**Schermo**: consente di selezionare l'intestazione di direzione visualizzata sulla bussola.

- Riferimento nord: consente di impostare il riferimento nord utilizzato sulla bussola.
- Linea navigaz./Indicatore: consente di utilizzare l'indicatore di rilevamento che punta in direzione della destinazione oppure l'indicatore di rotta che mostra la posizione in relazione alla linea di rotta per la destinazione.
- **Bussola**: consente di passare automaticamente da una bussola elettronica a una bussola GPS quando si viaggia a una velocità maggiore per un determinato periodo di tempo.
- **Calibraz. bussola**: consente di calibrare la bussola in caso di comportamenti irregolari di quest'ultima, ad esempio, dopo aver percorso lunghe distanze o subito cambi di temperatura estremi. Consultare *Calibrazione della bussola*, pagina 5.

## Impostazioni dell'altimetro

Selezionare Impostazione > Altimetro.

- Calibrazione automatica: consente di calibrare automaticamente l'altimetro a ogni accensione del dispositivo. Il dispositivo continua a calibrare automaticamente l'altimetro finché acquisisce i segnali GPS.
- Modalità barometro: Quota variabile consente al barometro di misurare le variazioni di quota durante gli spostamenti. Quota fissa ipotizza che il dispositivo si trovi fermo su una quota fissa, perciò è solo la pressione barometrica che cambia a causa delle condizioni meteo.
- **Tendenza pressione**: consente di impostare la modalità con cui il dispositivo registra i dati di pressione. Salva sempre è utile quando si ricercano fonti di pressione.
- **Tipo grafico**: consente di registrare i cambiamenti di quota durante un periodo di tempo o distanza, registrare la pressione barometrica durante un periodo di tempo o registrare i cambiamenti della pressione ambientale durante un periodo di tempo.
- **Calibraz.** altimetro: consente di calibrare l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione barometrica corretta. Consultare *Calibrazione dell'altimetro barometrico*, pagina 5.

## Impostazioni del formato posizione

**NOTA:** cambiare il formato di posizione o il sistema di coordinate del datum mappa soltanto se si sta utilizzando una mappa con un formato di posizione diverso.

Selezionare Impostazione > Formato posiz..

- Formato posiz.: consente di impostare il formato di posizione in cui viene visualizzata la lettura di una posizione.
- **Map datum**: consente di impostare il sistema di coordinate che struttura la mappa.
- Sferoidale mappa: consente di visualizzare il sistema di coordinate utilizzato dal dispositivo. Il sistema di coordinate predefinito è WGS 84.

#### Modifica delle unità di misura

È possibile personalizzare le unità di misura relative a distanza e velocità, quota, profondità, temperatura e pressione e velocità verticale.

- 1 Selezionare Impostazione > Unità.
- 2 Selezionare un tipo di misurazione.
- 3 Selezionare un'unità di misura.

#### Impostazioni dell'ora

Selezionare Impostazione > Orario.

- Formato orario: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.
- **Fuso orario**: consente di impostare il fuso orario del dispositivo. Automatica consente di impostare automaticamente il fuso orario in base alla posizione GPS.

## Impostazioni di geocaching

Selezionare Impostazione > Geocaching.

- Aspetto: consente di impostare lo stile di visualizzazione dei dati delle geocache e di visualizzare l'elenco di geocache in base al nome o al codice.
- Ricerca chirp™: consente al dispositivo di cercare una geocache contenente un accessorio chirp (*Attivazione della ricerca del chirp*, pagina 6).
- Programma chirp™: consente di programmare l'accessorio chirp. Consultare il Manuale Utente di *chirp* sul sito Web www.garmin.com.
- Impostazione filtro: consente di creare e salvare filtri personalizzati per le geocache (*Creazione e salvataggio di un filtro per geocache*, pagina 6r).
- **Geocache trovate**: consente di inserire il numero di geocache trovate. Questo numero aumenta automaticamente ogni volta che si registra una geocache trovata (*Registrazione di un tentativo*, pagina 6).

## Impostazioni dei sensori ANT+

Per ulteriori informazioni sugli accessori fitness opzionali, consultare *Accessori fitness opzionali*, pagina 8.

## Impostazioni per il fitness

Selezionare Impostazione > Fitness.

- Auto Lap: consente di impostare il dispositivo in modo che il lap venga contrassegnato automaticamente a una determinata distanza.
- **Utente**: consente di impostare le informazioni relative al profilo utente (*Impostazione del profilo utente fitness*, pagina 11).
- **Zone FC**: consente di impostare le cinque zone di frequenza cardiaca per le attività di fitness.
- Tipo di attività: consente di impostare l'attività di fitness sulla corsa, il ciclismo o altro. Ciò consente di visualizzare l'attività di corsa come tale quando la si trasferisce su Garmin Connect.

### Impostazione del profilo utente fitness

Il dispositivo utilizza le informazioni personali inserite per calcolare i dati esatti. È possibile modificare le seguenti informazioni relative al profilo utente: sesso, età, peso, altezza e atleta (*Info sugli atleti*, pagina 11).

- 1 Selezionare Impostazione > Fitness > Utente.
- 2 Modificare le impostazioni.

#### Info sugli atleti

Un atleta è una persona che si allena con costanza da molti anni (eccetto nei periodi di riposo dovuti a piccoli infortuni) e ha una frequenza cardiaca a riposo di 60 battiti al minuto (bpm) o inferiore.

#### Contrassegno dei lap in base alla distanza

È possibile utilizzare Auto Lap® per contrassegnare automaticamente il lap a una distanza specifica. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.

- 1 Selezionare Impostazione > Fitness > Auto Lap.
- 2 Immettere un valore e selezionare ✓.

## Impostazioni nautiche

Selezionare Impostazione > Nautica.

Modalità carta nautica: consente di impostare il tipo di mappa che il dispositivo utilizza durante la visualizzazione dei dati nautici. Nautiche visualizza le diverse funzioni mappa in colori differenti, in modo tale che i POI nautici siano più leggibili e che la mappa rifletta lo schema di rielaborazione delle mappe cartacee. Pesca (sono necessarie mappe

nautiche) mostra una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità, inoltre semplifica la presentazione della mappa per l'uso ottimale durante la pesca.

**Aspetto**: consente di impostare l'aspetto degli ausili di navigazione nautica sulla mappa.

Impostaz. allarme nautico: consente di impostare allarmi quando si supera una determinata distanza di deriva dopo l'ancoraggio, quando ci si trova fuori rotta rispetto a una distanza specificata e quando si entra in acque di profondità specifiche.

#### Impostazione degli allarmi nautici

- 1 Selezionare Impostazione > Nautica > Impostaz. allarme nautico.
- 2 Selezionare un tipo di allarme.
- 3 Selezionare Attivato.
- 4 Immettere una distanza e selezionare ✓.

## Reimpostazione dei dati

È possibile azzerare i dati di viaggio, eliminare tutti i waypoint, cancellare la traccia corrente o ripristinare i valori predefiniti.

- 1 Selezionare Impostazione > Reimp.
- 2 Selezionare un elemento da reimpostare.

# Ripristino dei valori predefiniti delle impostazioni specifiche

- 1 Selezionare Impostazione.
- 2 Selezionare un elemento da reimpostare.
- 3 Selezionare = > Ripristina predef...

# Ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di pagina specifiche

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni relative alla mappa, alla bussola, al computer di viaggio e al grafico elevazione.

- 1 Aprire la pagina di cui si desidera ripristinare le impostazioni.
- 2 Selezionare = > Ripristina predef...

#### Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Selezionare Impostazione > Reimp > Ripristina tutte le imp. > Sì.

## Info sul dispositivo

## Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	2 batterie AA, (alcaline, NiMH, al litio o NiMH precaricate)
Durata della batteria	Fino a 16 ore
Temperatura operativa	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Frequenza radio/protocollo	Tecnologia wireless ANT+ 2.4 GHz Dispositivo Bluetooth Smart
Classificazione di imper- meabilità	IEC 60529 IPX7*
Distanza di sicurezza dalla bussola	30 cm (11,8 poll.)

<sup>\*</sup>II dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

## Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express<sup>™</sup> consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin.

· Registrazione del prodotto

- · Manuali dei prodotti
- · Caricamenti dati su Garmin Connect

#### Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito Web Garmin.

- · Visitare il sito Web www.garmin.com/outdoor.
- Visitare il sito Web http://buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

## Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea

- · Visitare il sito Web garmin.com/express.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

#### Informazioni sulla batteria

#### **ATTENZIONE**

La temperatura operativa del dispositivo può superare quella di alcuni tipi di batterie. Le batterie alcaline possono presentare problemi se esposte alle alte temperature.

Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere le batterie.

#### **△ AVVISO**

Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali preposte.

#### **AVVERTENZA**

Le batterie alcaline perdono una quantità significativa della loro capacità al diminuire della temperatura. Utilizzare batterie al litio quando si utilizza il dispositivo a temperature estremamente basse.

#### Come ottimizzare la durata della batteria

È possibile aumentare la durata della batteria in vari modi.

- Ridurre la luminosità della retroilluminazione (Regolazione dell'intensità della retroilluminazione, pagina 9).
- Ridurre la durata della retroilluminazione (Impostazioni dello schermo, pagina 9).
- Attivare la modalità di risparmio energetico (Attivare la modalità di risparmio energetico, pagina 12).
- Ridurre la velocità di rielaborazione della mappa (*Configurazione delle mappe*, pagina 9).

#### Attivare la modalità di risparmio energetico

È possibile utilizzare la modalità di risparmio energetico per estendere la durata della batteria.

Selezionare Impostazione > Schermo > Risparmio batteria > Attivato.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo si spegne al timeout della retroilluminazione. Selezionare 🖰 per accendere lo schermo e toccare due volte 🖒 per visualizzare la pagina di stato.

### Conservazione a lungo termine

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

2 Info sul dispositivo

## Manutenzione del dispositivo

#### **AVVERTENZA**

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Fissare saldamente il cappuccio protettivo per evitare danni alla porta USB.

#### Pulizia del dispositivo

#### **AVVERTENZA**

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

- 1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.
- 2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

#### Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

#### Immersione subacquea

## **AVVERTENZA**

Il dispositivo è impermeabile in conformità allo Standard IEC 60529 IPX7. Può essere immerso in 1 metro d'acqua per 30 minuti, mentre le immersioni prolungate possono danneggiarlo. Dopo l'immersione, assicurarsi di asciugare perfettamente il dispositivo prima di utilizzarlo o caricarlo.

#### Gestione dei dati

**NOTA:** il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT° e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

#### Tipi di file

Il dispositivo portatile supporta questi tipi di file:

- File di BaseCamp o HomePort™. Visitare il sito Web www.garmin.com/trip\_planning.
- File di tracce GPX.
- File di geocache GPX. Visitare il sito Web www.opencaching.com.
- · File di immagine JPEG.
- File di punti di interesse (POI) personali con estensione GPI di Garmin POI Loader. Visitare il sito Web www.garmin.com /products/poiloader.
- · File FIT per l'esportazione su Garmin Connect.

#### Installazione di una scheda di memoria

È possibile installare una scheda di memoria microSD per una maggiore capacità di archiviazione dati o per mappe precaricate.

- Ruotare il D-ring in senso antiorario, quindi sollevare il coperchio per rimuoverlo.
- 2 Rimuovere le batterie.

3 Nel vano batteria, far scorrere il supporto della scheda ① verso sinistra e sollevarlo.



- 4 Posizionare la scheda di memoria ② con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 5 Chiudere il supporto della scheda.
- 6 Far scorrere il supporto della scheda verso destra per bloccarlo.
- 7 Riposizionare le batterie.
- 8 Riposizionare il coperchio della batteria e ruotare il D-ring in senso orario.

#### Collegamento del dispositivo al computer

#### **AVVERTENZA**

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta USB, il cappuccio protettivo e l'area circostante prima di caricare l'unità o collegarla a un computer.

- 1 Sollevare il cappuccio protettivo dalla porta USB.
- 2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta USB del dispositivo.
- 3 Collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer.

Il dispositivo e la scheda di memoria (opzionale) vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui computer Windows e come dischi sui computer Mac.

#### Trasferimento di file al dispositivo

1 Collegare il dispositivo al computer.

Sui computer Windows, il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile o dispositivo portatile e la scheda di memoria potrebbe essere visualizzata come una seconda unità rimovibile. Sui computer Mac, il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzati come dischi installati.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che le unità del dispositivo non vengano visualizzate correttamente. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento alla documentazione del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare Modifica > Copia.
- 5 Aprire il dispositivo portatile, l'unità o il volume per il dispositivo o la scheda di memoria.
- 6 Cercare una cartella.
- 7 Selezionare Modifica > Incolla.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

#### Eliminazione dei file

#### **AVVERTENZA**

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1 Aprire l'unità o il volume Garmin.

Info sul dispositivo 13

- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto Canc sulla tastiera.

#### Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
  - Per i computer Windows, selezionare l'icona di rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
  - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

## Risoluzione dei problemi

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo con un reset. In questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

- 1 Rimuovere le batterie.
- 2 Reinstallare le batterie.

#### Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID unità, la versione del software e il contratto di licenza.

Selezionare Impostazione > Info.

## **Appendice**

## tempe

tempe è un sensore di temperatura wireless ANT+. Il sensore può essere fissato a un cinturino o a un passante, in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi. È necessario associare tempe al dispositivo per visualizzare i dati sulla temperatura del tempe.

## Campi dati

Per visualizzare i dati, alcuni campi dati richiedono di avviare la navigazione di un percorso o di collegare accessori ANT+.

Alba: l'ora dell'alba in base alla posizione GPS.

**Ascesa massima**: l'intervallo di ascesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.

Ascesa media: la distanza verticale media dell'ascesa dall'ultima reimpostazione.

**Ascesa totale**: la quota totale percorsa dall'ultima reimpostazione.

Barometro: la pressione corrente calibrata.

Cadenza: il numero di rotazioni della pedivella o il numero di passi al minuto. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza affinché questi dati vengano visualizzati.

Cadenza lap: la cadenza media per il Lap corrente.

Cadenza media: la cadenza media per l'attività corrente.

Cadenza ultimo lap: la cadenza media per l'ultimo Lap completato.

Calorie: la quantità di calorie totali bruciate.

Contachilometri: una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio. **Contachilometri viaggio**: una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.

Data: il giorno, il mese e l'anno corrente.

Direzione: la direzione in cui ci si sta muovendo.

**Direzione bussola**: la direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.

**Direzione GPS**: la direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.

Discesa lap: la distanza verticale della discesa per il Lap corrente.

**Discesa massima**: l'intervallo di discesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.

**Discesa media**: la distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.

**Discesa totale**: la distanza totale percorsa in discesa dall'ultima reimpostazione.

Discesa totale lap: la distanza verticale della discesa per l'ultimo Lap completato.

**Distanza da destinazione**: la distanza rimanente alla destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**Distanza da successivo**: la distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

Distanza lap: la distanza percorsa durante il Lap corrente.

**Distanza percorso**: la distanza percorsa durante la traccia corrente.

Distanza ultimo lap: la distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.

**Distanza verticale a destinazione**: la distanza in quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**Distanza verticale a successivo**: la distanza in quota tra la posizione corrente e il waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**Durata del viaggio**: il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**ETA** a destinazione: l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**ETA a successivo**: l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

Frequenza cardiaca: la frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.

Frequenza cardiaca lap: la frequenza cardiaca media per il Lap corrente.

Frequenza cardiaca media: la frequenza cardiaca media per l'attività corrente.

Frequenza cardiaca ultimo lap: la frequenza cardiaca media per l'ultimo Lap completato.

**Fuori rotta**: la distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

Indicatore: una freccia indica la direzione della svolta o del waypoint successivo. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

**Intensità segnale GPS**: la potenza del segnale satellitare GPS. **Lap**: il numero di Lap completati per l'attività corrente.

14 Appendice

- Lap corrente: l'ora del cronometro per il Lap corrente.
- Limite di velocità: il limite di velocità segnalato della strada. Non è disponibile in tutte le mappe e aree. Basarsi sempre sui segnali stradali per i limiti di velocità effettivi.
- Livello batteria: la carica di batteria rimanente.
- Media lap: il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
- Nessuno: si tratta di un campo dati vuoto.
- Ora del giorno: l'ora del giorno corrente in base alle impostazioni della posizione e dell'ora selezionate (formato, fuso orario e ora legale).
- Pendenza: il calcolo del dislivello (quota) durante la corsa (distanza). Ad esempio, se ogni 3 metri (10 piedi) di salita si percorrono 60 metri (200 piedi), la pendenza è del 5%.
- Percentuale della frequenza cardiaca massima: la percentuale della frequenza cardiaca massima.
- Percentuale frequenza cardiaca lap: la percentuale media della frequenza cardiaca calcolata sulla massima per il Lap corrente.
- Percentuale media della frequenza cardiaca: la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.
- Percorso: la direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Posizione (lat/long): la posizione corrente espressa in latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.
- **Posizione (selezionata)**: la posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionata.
- **Posizione destinazione**: la posizione della destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- **Precisione GPS**: il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).
- Pressione atmosferica: la pressione ambiente non calibrata.
- **Profondità**: la profondità dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA® 0183 o NMEA 2000® in grado di acquisire la profondità dell'acqua.
- Quota: l'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
- **Quota GPS**: l'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.
- Quota massima: la quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- **Quota minima**: la quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- **Quota sul terreno**: l'altitudine della posizione corrente sopra il livello del terreno (se le mappe contengono informazioni di quota sufficienti).
- Rateo planata: il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
- Rateo planata a destinazione: il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- **Rilevamento**: la direzione dalla posizione corrente a una destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Salita lap: la distanza verticale dell'ascesa per il Lap corrente.
- Salita totale lap: la distanza verticale dell'ascesa per l'ultimo Lap completato.

- Svolta: la differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Svolta in percorso automobilistico: la direzione della prossima svolta nel percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- **Temperatura**: la temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura.
- **Temperatura Acqua**: la temperatura dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA 0183 in grado di acquisire la temperatura dell'acqua.
- **Temperatura massima ultime 24 ore**: la temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore.
- **Temperatura minima ultime 24 ore**: la temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore.
- Tempo (totale) trascorso: il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.
- **Tempo a successivo**: il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- **Tempo ultimo lap**: l'ora del cronometro per l'ultimo Lap completato.
- **Tempo viaggio-in movimento**: una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.
- **Tempo viaggio-in sosta**: una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.
- **Tempo viaggio Totale**: una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.
- Timer cronometro: l'ora del cronometro per l'attività corrente.
- Timer sveglia: l'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.
- Totale lap: l'ora del cronometro per tutti i Lap completati.
- Tramonto: l'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
- Velocità: la velocità di viaggio corrente.
- Velocità avvicinamento effettiva: la velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo il percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Velocità lap: la velocità media per il Lap corrente.
- Velocità massima: la massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.
- **Velocità media di movimento**: la velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.
- Velocità media totale: la velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.
- Velocità ultimo lap: la velocità media per l'ultimo Lap completato.
- Velocità verticale: l'intervallo di ascesa o discesa nel tempo.
- Velocità verticale a destinazione: l'intervallo di ascesa o discesa da una quota predeterminata. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- **Verso il percorso**: la direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Waypoint a destinazione: l'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
- Waypoint al successivo: il punto successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

Appendice 15

**Zona frequenza cardiaca**: l'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da 1 a 5). Le zone predefinite si basano sul profilo utente e sulla frequenza cardiaca massima (220 meno l'età).

## Calcolo delle zone di frequenza cardiaca

Zona	% della frequenza cardiaca massima	Sforzo percepito	Vantaggi
1	50–60%	Passo rilassato, senza sforzo, respiro cadenzato	Allenamento aerobico livello principianti; riduce lo stress
2	60–70%	Passo non faticoso; respiro leggermente più profondo, conversa- zione possibile	Allenamento cardiova- scolare di base; buon passo di recupero
3	70–80%	Passo moderato; più difficile mantenere una conversazione	Capacità aerobica migliorata; ottimo allenamento cardiova- scolare
4	80–90%	Passo veloce e piuttosto faticoso; respiro corto	Capacità e soglia anaerobica migliorate; velocità migliorata
5	90–100%	Passo massimo, non sostenibile a lungo; respiro corto	Resistenza anaerobica e muscolare; potenza aumentata

16 Appendice

Indice	Garmin Express 12	S
maice	aggiornamento del software 12 registrazione del dispositivo 12	scheda di memoria 13 scheda microSD 1, 13. <i>Vedere</i> scheda di
A	geocache 6, 13	memoria
accessori 8, 12 allarmi	download <b>6</b> impostazioni <b>11</b>	schermata principale 1 schermo 9
nautica 12	GLONASS 10	blocco 9
orologio <b>7</b> prossimità <b>6</b>	GPS 7, 10	segnali satellitari 7
allarmi di prossimità 6	H	acquisizione 4 sensori ANT+ 11
almanacco orari di alba e tramonto <b>7</b>	HomePort 13	associazione 8
orari per la caccia e la pesca 7	I ID unità <b>14</b>	smartphone 6 associazione 7
altimetro 5, 11 associazione	impermeabilità 13	software, aggiornamento 12
sensori ANT+ 8	impostazione direzione 10 impostazioni 9–12	T
smartphone 7 atleta 11	dispositivo 10	tasti 1 tasto di accensione 1
Atleta 11	impostazioni del sistema 10 impostazioni della mappa 9	tecnologia Bluetooth 7
Auto Lap 11 avventure 3, 4	impostazioni dello schermo 9, 10	telecomando VIRB 7 tempe 14
В	impostazioni ora 11 indirizzi, ricerca 4	temperatura 14
barometro 5	,	timer 8 conto alla rovescia 7
BaseCamp 4, 13	M mappe <b>4</b> , <b>9</b>	timer per conto alla rovescia 7
batteria 1, 12 conservazione 12	aggiornamento 12	toni 10 touchscreen 1, 9
installazione 1	campi dati <b>9</b> impostazioni <b>9</b>	TracBack 2
ottimizzazione 9, 12 blocco, schermo 9	navigazione 2	tracce 1, 2, 4 impostazioni 2, 10
bussola 5	opzionale 4 memorizzazione dei dati 13	trasferimento
impostazioni 10 navigazione 5	menu 1	file <b>4</b> , <b>6</b> , <b>13</b> tracce <b>6</b>
C	MOB (uomo a mare) 5	
calcolatrice 7	N	U unità di misura 11
calcolo area 7 calendario 7	nautica impostazione degli allarmi 12	USB
calibrazione	impostazioni 11	connettore 1 modo archiviazione di massa 13
altimetro 5 bussola 5	navigazione <b>4, 5</b> bussola <b>5</b>	scollegamento 14
campi dati 9, 14	interruzione 4	trasferimento dei file 13
caratteristiche tecniche 12 chirp 6, 11	strada 5 notifiche 7	W
ciclismo 7	9	waypoint <b>2</b> , <b>4</b> eliminazione <b>3</b>
City Navigator 4 computer, collegamento 13	orari di alba e tramonto 7	modifica 2, 3
condivisione dei dati 6	orari per la caccia e la pesca 7	proiezione <b>3</b> salvataggio <b>2</b>
corsa <b>7</b> cronologia <b>8</b>	P	
invio al computer 8	percorsi 3 creazione 3	
cronometro 7	eliminazione 3	
D	impostazioni 10 modifica 3	
dashboard <b>9</b> dati	visualizzazione sulla mappa 3	
memorizzazione 8	percorso, indicatore 5 personalizzazione del dispositivo 9	
trasferimento 8, 13 dati utente, eliminazione 13	pianificazione percorsi. Vedere percorsi	
display 9	posizioni modifica <b>2</b>	
dispositivo manutenzione 13	salvataggio 2	
registrazione 12	profili 9–11 profilo utente 11	
reimpostazione 14 Dove si va? 4	pulizia del dispositivo 13	
download, geocache 6	pulizia del touchscreen 13 pulsanti visualizzati 1	
E	Punta e vai 5	
eliminazione cronologia 8	Q	
tutti i dati utente 13	quota <b>2</b> , <b>5</b> grafico <b>5</b>	
F	_	
file, trasferimento 6, 13	R registrazione del dispositivo 12	
fitness 7, 8, 11 formato posizione 11	registrazione del prodotto 12	
frequenza cardiaca, zone 8, 16	reimpostazione del dispositivo 12, 14 retroilluminazione 9, 12	
fusi orari 11	ripristino, impostazioni 12	
G Garmin Connect, memorizzazione dei dati 8	risoluzione dei problemi 12, 14	
Samuel Common, momentazazione dei dati V		

Indice 17

# www.garmin.com/support



913-397-8200 1-800-800-1020







